



Toy FD Dreamlight

הוראות שימוש וטיפול



משווק על ידי דאvron

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

דגם: 00009830200000/100000 שם דגם יצרן: Toy FD Dreamlight

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 נ.ג. ו.א. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליה לצורך התיאחות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

המוצר מתאים לשימוש מגיל לידה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגה ישירה של מבוגר.

אזהרה: אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.

אזהרה: יש להשתמש ב - 2 סוללות מסוג AAA, 1.5 וולט, הסוללות
אין מצורפות.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים על
מנת למנוע חנק.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עד שהוא מורכב ומואבטח כראוי.

אזהרה: יש לבדוק תקופתיות את שלמות המשחק, במידה אחד
מחלקיו שבור או תקלן אין להשתמש בו ויש להרחיקו
מהילד.

אזהרה: אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם קיימים באזירה.

אזהרה: אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.

אזהרה: אין להשתמש במוצר במיטה / עיריסט התינוק.

הפעלת המוצר:

על מנת להפעיל את המנורה, העבר את המתג הממוקם על בסיס
המנורה (A) ממצב 0 (כיבוי) למצב I ו- II - בהתאם לנובה הרצוי.
בהפעלה מצב I או II - הפעונקציות יפעלו.



כדי להדליק את המנורה, הזז את הצעצוע 90 מעלות שמאליה או ימינה.



2

כדי להפעיל את השירים, לחץ על הכפתור (B) לשימוש השיר הבא, לחץ על הכפתור שוב. האור והשירים נשארים פעילים לפחות 10 דקות, לאחר מכן המנורה נכנסת לモצב המתנה. כדי להפעיל מחדש את הפונקציות האלקטרוניות, הזז את המנורה או לחץ על הכפתור.



3

הרכבת והחלפת סוללות:

- החלפת הסוללות חייבת להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והсолלות.
- יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחددשות).
- יש להברиг חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.
- תמיד יש להוציא את הסוללות הנגומות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטוח ארון.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקליני" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות ויישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
- אסור לשrho או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשימירה על סביבה נקייה.
- אסור להטעון סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נתונות אינם מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נתונות יש להוציא אותן מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנוקות את המוצר עם מטלית לחה ורכבה. כדי למנוע נזק למעגל החשמלי.
- אין לנוקות את המוצר באמצעות חומר ניקוי או חומרים ממיסים.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש לאחסנו הרחק ממוקור חום ואבק.

