




Velocity™ S 2-in-1 *Retro*

אופניים לילדים

הוראות שימוש וטיפול



האופניים היחידים
שמתחלפים ברגע!
מתלת-אופן לאופני איזון

משווק ע"י **דוורון**

יצרן: Cixi Lianjin Toys Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: LI-AS006 שם דגם יבואן: אופניים לילדים Velocity™ s 2-in-1

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'ולים

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** האופניים מיועדים לילדים מגיל 12 חודשים עד 5 שנים ועד משקל 25 ק"ג.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.
- אזהרה:** על מנת למנוע חנק, יש להרחיק את שקיות הניילון הרחק מהישג ידם של ילדכם.
- אזהרה:** לצעצוע זה אין בלמים.
- אזהרה:** יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב.
- אזהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי האופניים תקינים ומאובטחים היטב במקומם.
- אזהרה:** אין להשתמש עם האופניים ליד מקורות חום, ואין להשאיר אותם חשופים למקורות חום לזמן ממושך כמו אש, שמש גלויה וכו'.
- אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.
- אזהרה:** לעולם אין להשתמש באופניים בכבישים, ליד כלי רכב מנועים, דרכי גישה, מדרונות או משטחי כביש משובשים; יש לוודא כי האופניים משמשים באזורים נקיים ממכשולים (על משטחים) והרחק ממקומות שעלולים לגרום לסכנה (למשל בריכות שחייה, תעלות, אגמים, גרמי מדרגות, כניסות לרכב וכו').

אזהרה: אין לחבר כל מטען לאופניים, הדבר עלול להשפיע על יציבות האופניים.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לשימוש עבור ילדים מתחת לגיל 12 חודשים. יש להשתמש במוצר רק על ידי ילד המסוגל לשבת באופן עצמאי ללא כל עזרה.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה על משטחים שטוחים וישרים.
אזהרה: אין להשתמש באופניים על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.

אזהרה: יש לוודא כי זמן רכיבה רצוף לא עולה על שעה.
אזהרה: אין להשתמש באופניים ליותר מילד אחד בו זמנית. משקל הילד לא יעלה על 25 ק"ג.

אזהרה: יש להשתמש באופניים בזהירות, שכן ילדים זקוקים לרמת יכולת מסוימת כדי לרכוב עליו בבטחה ולהימנע מנפילות או התנגשויות שעלולות לגרום לפציעות למשתמש או לצד שלישי.

אזהרה: הרכבת האופניים תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר!
אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע לאיתור סימני בלאי ונזק ולוודא כי כל החלקים והברגים מהודקים כראוי.

אזהרה: אין להשתמש באופניים במידה ויש חלקים תקולים, שבורים או חסרים.





אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של אופניים אחרים אשר אינם שייכים ליצרן.

אזהרה: אין לערוך שינויים באופניים שלא אושרו על ידי היצרן.
אזהרה: יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעים של האופניים.


אזהרה: האופניים מכילים חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבם הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

אזהרה: יש לאסור על ילדכם לדחוף את האופניים בזמן שיושב עליהם ילד אחר.

חלקי האופניים



הרכבת האופניים



1

תחילה יש להכניס את המזלג הקדמי (C) דרך ראש הצינור בחלק קדמי של השלדה לפי כיוון החץ.

לאחר מכן הכנס את הכידון (B) למזלג הקדמי (C) לפי כיוון החץ לפי ההסבר הבא: לפני הנחת הכידון יש לפתוח את ההברגה, להוציא את הבורג ולהכניס את המזלג הקדמי לפי כיוון החץ.

יש ליישר את חריצי המזלג הקדמי והשחיל דרכם חזרה את הבורג. כעת יש לסגור ולהדק את הבורג בעזרת מפתח הברגים המצורף.

יש לשחרר את טבעת הידוק בתחתית המושב (D1) באמצעות מפתח הברגים.

הכנס את מוט המושב למקומו וסגור את הבורג.


לתשומת ליבך:

יש לשים לב לקו הבטיחות המסומן כאשר ממקמים את המושב, שהקו יהיה מעל לסימון בצינור המושב ואז להדק היטב. יש לוודא שהמושב מהודק היטב ואינו יכול להסתובב.

מעבר בין שני מצבי האופנים


מעבר מאופני איזון לתלת אופן

1




תחילה יש למשוך את מוט ההידוק כלפי חוץ.

2




כעת הוצא את הפדלים מהמקבע והכנס אותם לגלגל הקדמי. לאחר מכן לחץ על הכפתור בשלדה על מנת לפתוח את הרגליים האחוריות.

3



הכנס את מוט ההידוק לשלדה בחלק העליון של הרגליים האחוריות (כמתואר באיור).

4



לחץ על הכפתור בצד הגלגל האחורי על מנת לסובב ולפתוח אותו כלפי חוץ, יש לחזור על הפעולה בשני הצדדים.

כדי לחזור למצב אופני איזון יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

ניקוי ותחזוקה

מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית. פעולות ניקוי ותחזוקה חייבות להתבצע אך ורק על ידי מבוגר.

1. יש לנקות את האופניים באמצעות מטלית יבשה.
2. יש לשמור את האופניים הרחק מאש או ממקומות בהם הטמפ' גבוהה מאוד.
3. יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי האופניים, ברגים רופפים וחלקים פגומים ולהחליפם במידת הצורך.
4. יש לשמן לפי הצורך את צירי הגלגלים וציר הכידון על מנת לשמור על תקינות המוצר לאורך זמן.
5. פירוק והרכבת המוצר תיעשה באופן ידני על מנת למנוע נזק מהמוצר.
6. יש לבדוק באופן קבוע את בורג ה- M8 שמחבר את המושב לשלדה ולוודא כי הוא מבודק היטב.
7. לאחר מגע עם מים, ייבש את חלקי המתכת על מנת למנוע היווצרות חלודה.
8. אין להשתמש בחומרים ממיסים או במוצרים שוחקים.
9. יש לשמור על ההליכון מפני מקורות חום, אבק, חול ומים.

