




مقعد أمان - Bricks™

تعليمات الاستخدام والعناية



Shop Online
www.twigy.co.il

تسويق بواسطة **دافرون**

تسويقها Ningbo Aby Car Accessories co.,Ltd ,الصين.

اسم طراز الشركة المصنعة: AB-710A اسم نموذج المستورد: Bricks™

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد. 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تم تصميم مقعد الأمان هذا للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 9 و 36 كجم

تحذير: مقعد الأمان مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 9 و 18 كجم (المجموعة 1) ، وللاستخدام من قبل الأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 15 و 36 كجم. (المجموعات 2 + 3).

تحذير: اقرأ تعليمات الاستخدام واتبع التعليمات. قد يتسبب التثبيت غير الصحيح في حدوث تلف. لا تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن التلف الناتج عن التركيب غير الصحيح.

تحذير: مقعد الأمان مناسب للاستخدام والتركيب في المركبات المزودة بمقاعد بنظام تثبيت ثلاثي النقاط ، وفقاً للعلامة القياسية الأوروبية (ECE-R16).

تحذير: لا تقم بتثبيت مقعد السيارة في المقعد الأمامي للسيارة عندما تكون الوسادة الهوائية نشطة.

تحذير: لا تستخدم الكرسي بدون وسادات.

تحذير: تجنب تعريض مقعد الأمان لأشعة الشمس المباشرة لمنع ارتفاع درجة حرارة الكرسي.

تحذير: استبدل الأجزاء التالفة من الكرسي والحزام.

تحذير: لا تضع أشياء على عتبة نافذة السيارة. في حالة وقوع حادث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة.

تحذير: لاحظ أن مشبك الحزام مغلق في مكانه. في حالات الطوارئ سيكون من الممكن تحرير الطفل بسرعة وكفاءة.

تحذير: يجب تثبيت مقعد الأمان في المكان المخصص له فقط. لا تقم بتثبيته حيث يمكن أن يعلق بواسطة كرسي محمول أو باب السيارة.

تحذير: يجب تثبيت مقعد السيارة بالمركبة حتى عندما لا يكون الطفل في السيارة. لا تترك الطفل دون رقابة.

تحذير: يضمن مقعد الأمان أقصى حماية فقط إذا اتبع مستخدمه التعليمات.

تحذير: يؤدي الاستخدام غير السليم لمقعد الأمان إلى زيادة خطر التعرض لإصابة خطيرة في حالة الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

تحذير: وفقاً لإحصائيات الحوادث ، يكون الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة أكثر أماناً منهم في الأمام.



تحذير: يلزم استبدال مقعد الأمان بمقعد جديد في حالة تعرض السيارة لحادث من أي نوع.

تحذير: لا تنقل مقعد الأمان لأشخاص آخرين قبل مراجعة تعليمات الاستخدام.

تحذير: إذا كانت لديك أي أسئلة حول تثبيت مقعد السيارة ، يمكنك الاتصال بالشركة المصنعة.

تحذير: يجب ألا يتكون الصدأ على الكرسي.

تحذير: تضمن الشركة المصنعة جودة المنتج عند الشراء. لا يوجد ضمان على منتج مستعمل. إصابة.



كيف تستعمل:

التثبيت السليم




التثبيت غير السليم




مواقع تركيب مقاعد السيارة الآمنة -

يجب تثبيت مقعد الأمان على مقعد الحامل
نظام تثبيت ثلاثي النقاط ، وفقاً للمواصفة الأوروبية
(ECE-R19).

هام: يجب تثبيت مقعد الأمان
استخدام حزام الأمان المحيطي
والقطري.



تحذير: لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تركيب مقعد
أمان في المقعد أمام السيارة عندما يكون هناك وسادة هوائية
نشطة.



المقعد مناسب للتركيب فقط في حالة إزالة الوسادة الهوائية الأمامية.




المقعد مناسب للتركيب فقط إذا كانت أحزمة الأمان تشتمل على حزام محيط وقطريا.





كيف تستعمل:

للاستخدام في المجموعة الأولى - من سن 9 أشهر إلى حوالي 4 سنوات. (9-18 كجم)



أدخل الألسنة في مشبك الأمان وصولاً إلى الصوت "انقر".




ضع الكرسي في شكل الموقف على المقعد تكوين.


تحذير: لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تركيب مقعد أمان في المقعد أمام السيارة عندما يكون هناك وسادة هوائية نشطة.

أحزمة المقاعد:


تأكد من أن حزام الأمان على ارتفاع كتف الطفل بالضبط.



سليم




مرتفع جدا




منخفض جدا

ربط أحزمة الأمان - مرمم
ضع الطفل على الكرسي ، ضع المقود
في المنتصف بين أرجل الطفل. حرك ال
شريط الأمان فوق الصدر
الطفل لتثبيت الحزام.
سحب الشريط الرقيق الذي
يتم تقويته تحت معزز
موضع الطفل في المقعد.
تأكد من عدم وجود أحزمة الأمان
ملتوية أو فضفاضة.



حرر أحزمة الأمان - في الوقت المحدد
يسحب شريطي الأمان مع
يد واحدة ، اضغط على "اضغط"
المعزز.




تركيب مقعد السيارة:


للاستخدام في مجموعات من 2 + 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3-12 سنة، أو نحو ذلك. (15-36 كجم)



ضع مقعد الأمان على مقعد السيارة. ثم جلس الطفل اربطها بالمساعدة أحزمة المقاعد من السيارة إلى الصوت "انقر".



اضبط مسند الرأس صعودا أو هبوطا اعتمادا على ارتفاع الولد.




يجب إزالة الأشرطة ورباط الفخذ. إلى قم بإزالة الحزام ، قم بإزالته أنت تهز كتفك من اتصال مشابه للرسم ، ثم اسحب الأشرطة الكتفين من خلال الإبزيم. قم بإزالة الشريط الكتفين أدناه المعزز.

تركيب المعزز في المركبة:





ضع المعزز على مقعد السيارة. بعد تعطيل الطفل ، اربطه بمساعدة حزام مقعد السيارة.




اسحب مسند الظهر للخلف ، ثم قم بإزالة مسند الظهر من الداعم.

تعليمات التنظيف والصيانة:



لإزالة غطاء الكرسي للتنظيف ، قم بفك أحزمة الكتف من خلال الشريط يتحرك الموصل والجمال الموجودة في الجزء الخلفي من الكرسي للأمام.


قم بإزالة نظام الحزام والغطاء الكرسي حسب الصورة.




هام: الغطاء يحافظ على سلامة الطفل. لا تستخدم الكرسي بدون الغطاء. الى عرض طفلك للخطر باستخدام قطع غيار للغلاف الأصلي. هذا يمكن أن يمنع من الكرسي اعتني بطفلك بشكل صحيح.

تعليمات التنظيف:

يمكن إزالة الغطاء وغسله في غسالة حتى 30 درجة. تنظيف جاف فقط.



جاف في المجفف
غسيل ملابس.




لا يكوى.



التنظيف الجاف. كل
مذيب ما عدا
ثلاثي كلورو إيثيلين



لا تستعمل مبيض.



غسل في الجهاز
حدث.

