




בוסטר - Blocks™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"מ דאvron

היצן: Ningbo Abyy Car Accessories co.,Ltd ס.א.

שם דגם יצן: AB-710B שם דגם יבואן: Blocks™

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

תל': 511345241 נ.ג. 04-9966333 www.davron.co.il

חשיבות שימור ההוראות בתקופה קפידתית!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalten לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מושב הבוסטר מיועד לילדים במשקל 15-36 ק"ג

אזהרה: הבוסטר מתאים לשימוש ילדים במשקל 15-36 ק"ג,
בגילאים 12-4 לערך (קודות 3+2).

אזהרה: קרא את ההוראות השימוש ופועל בהתאם להוראות התקנה
לא נכונה יכולה לגרום לנזק. הייצר אינו לוקח אחריות על נזק
כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

אזהרה: הבוסטר הינו אוניברסלי ומתאים לרוב הרכבים. מאושר
לשימוש לפי תקנה 04, 44.

אזהרה: אין להתקין את הבוסטר במושב הקדמי של המכונית כאשר
כרית האוויר פעילה.

אזהרה: כדי למנוע את חימום מושב הבוסטר, יש להמנע מחשיפה
ישירה לשמש.

אזהרה: כל החגורות של הרכב אשר מחוברות לבוסטר צrüיכות
להיות מהודקות כל הזמן. הרצעות אשר מחזיקות את הילד
לבוסטר צrüיכות להיות מותאמות ליד בכל נסעה. יש לוודא
כי הן אינן מסובבות.

אזהרה: יש להסיר מהרכב כל חפץ מונח אשר יכול לגרום לפציעה
במצב חירום.

אזהרה: יש להתקין את מושב הבוסטר אך ורק במקום המוצע לו. אין להתקינו במקום בו הוא עלול להילך ע"י כסא נייד או דלת הרכב.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות המותנית נמצאת במקום הנכון כדי שהאנן של הילד יהיה מוחזק בבטיחות על מושב הבוסטר.

אזהרה: חובה להחליף את הבוסטר חדש במידה והרכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהוא.

אזהרה: יש לחבר את הבוסטר לרכב גם כאשר הילד אינו נמצא ברכב. אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה: אין לשימוש בbosster ללא הכיסוי שלו.

אזהרה: כאשר הבוסטר אינו מניע עם כיסוי בד יש להמנע מלהשוו אותו לשימוש, לאחר הדבר יכול לגרום לכוויות בעור הילד.

אזהרה: אין להחליף את כיסוי הבוסטר בכיסוי אשר אינו מומלץ ע"י הייצן. לכיסוי יש חלק אינטגרלי בתפקוד הבוסטר.

אזהרה: אין להוסיף עומס על הבוסטר מעבר להמלצת הייצן.

אזהרה: אין לנסות להוסיף או לשנות את מבנה הבוסטר, הדבר ישפיע על בטיחות השימוש בbosster ובתפקודו המקורי!

אזהרה: הבוסטר מבטיח הגנה מקסימלית אך ורק במידה ומשתמש בו פועל על פי ההוראות.


אזהרה: שימוש שניי בbosster מגדיל את הסיכון לפציעה חמורה במקרה של פניה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.

אזהרה: עפ"י הסטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר במושבים האחוריים של הרכב מאשר אלה הקדמיים.

אזהרה: חסר התאמת מידות הנוף של ילך למושב הבוסטר עלול לגרום לפציעות חמורות במקרה של תאונה.

אזהרה: אין להעביר את הבוסטר לאנשים אחרים טרם עיינו בהוראות השימוש.

היכרות עם הבוסטר:



אופן השימוש:


התקנה תקינה ✓

מיקומי התקנת הבוסטר ברכב -

התקנה לא תקינה ✗


את הבוסטר יש להתקין על מושב בעל מערכת חנירה בת 3 נקודות, בהתאם לתקן האירופאי (ECE-R16).

חשוב: הבוסטר חייב להיות מותקן תוך שימוש ברצועת הבטיחות הקפיה והאלכסונית.



אזהרה: בשם אופן אין להתקין בוסטר במושב הקדמי של הרכב כאשר ישנה כרית אווית פעילה.

2



מושב מתאים להתקנה רק אם כרית האויר הקדמי בוטלה. ?₁


מושב מתאים להתקנה רק אם חגורות הבטיחות כוללות חגורת היקפית אלכסונית. ?₂

התקנת הבוסטר ברכב:

לשימוש בקבוצות 2+3 - מגיל 4-12 שנים. (36-15 ק"ג)

הנח את הבוסטר בצורה
יציבה על גביו מושב הרכב.

1



3




2




לאחר הושבת הילד במושב הבוסטר, יש למשוך את חגורת הבטיחות של הרכב, להעביר אותה מתחת למשענת היד בדומה לתמונה. הכנסת את הלשוניות לתוך אבזם הבטיחות עד הישמעם “קליק” הנעה.

שים לב כי כוונת חגורת הבטיחות נמצאת בגובה הסנטר של היד.
יש לוודא כי אבזם החגורה אינו נמצא במנגע עם מוליך הרצואה. (ראה תמונה 3)

חגורת הבטיחות:




תקין



גובה מדי




גבוה מדי




שים לב כי כוונת חגורת הבטיחות נמצאת בגובה הסנטר של הילד.

התאם את משענת
הראש למעליה או
למטה בהתאם
לגובה הילד.

ניקוי ואחזקה:



2




1

ניתן למשוך את משענת הנגב האחוריית ואז לשחרר אותה מהבוסטר.


חסוב: הכיסוי שומר על בטיחות התינוק. אין להשתמש בכיסא ללא הכיסוי. אל תעמיד את תינוקך בסיכון ע"י שימוש בחלפים לכיסוי המקורי. הדבר יכול למנוע מהכיסא לשמור על תינוקך כיאות

הוראות ניקיון:

הכיסוי ניתן להסרה ושטיפה במכונת כביסה עד 30 מעלות או בניקי יבש.




אין ליבש
במייבש
כביסה




אין לגחץ.



ניקי יבש. כל
ممוש למעט
Trichloroethylene



לא להל宾




שטיפה
במכונה קרה





Blocks™ - الداعم

تعليمات الاستخدام والعناية



Shop Online
www.twigy.co.il

تسويق بواسطة **دوارون**

تسويقه Ningbo Abby Car Accessories co.,Ltd ، الصين.

اسم طراز الشركة المصنعة: AB-710B اسم نموذج المستورد: Blocks™

المستورد: دافرون لل IMPORT AND EXPORT LTD ، المنطقة الصناعية جوسلس

تاجر معتمد. هاتف: 511345241 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احفظ للاستخدام في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل الاستخدام ،
والمحافظة عليها للرجوع إليها في المستقبل.
قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تعريض الطفل للخطر.

المقعد الداعم مصمم للأطفال بوزن 15-36 كجم

تحذير: المعزز مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 15 و 36 كجم ، من عمر 4 إلى 12 عاماً أو نحو ذلك (المجموعات 2 + 3).

تحذير: اقرأ تعليمات الاستخدام واتبع التعليمات. قد يتسبب التثبيت غير الصحيح في حدوث تلف. لا تتحمل الشركة المصنعة المسؤلية عن التلف الناتج عن التركيب غير الصحيح.

تحذير: المعزز عالي ومناسب لمعظم المركبات. تمت الموافقة على استخدامها بموجب اللائحة 44 ، 44.

تحذير: لا تقم بتركيب المعزز في المقعد الأمامي للسيارة عندما تكون الوسادة الهوائية نشطة.


تحذير: لمنع تسخين المعزز ، يجب تجنب التعرض المباشر للشمس.

تحذير: يجبربط جميع أحزمة السيارة التي يتم توصيلها بالداعم في جميع الأوقات. يجب أن تكون الأشرطة التي تمسك الطفل بالداعم مناسبة للطفل في كل جولة. تأكد من أنها ليست ملتوية.

تحذير: قم بإزالة أي أجسام ممددة من السيارة والتي قد تسبب إصابات في حالات الطوارئ.

- تحذير:** يجب تركيب المقعد الداعم في المكان المخصص له فقط. لا تقم بثبيته حيث يمكن أن يعلق بواسطة كرسي محمول أو باب السيارة.
- تحذير:** تأكد من أن حزام المقعد القطني في الموضع الصحيح بحيث يتم ثبيت حوض الطفل بإحكام على المقعد المعزز.
- تحذير:** من الضروري استبدال الداعم بوحدة جديدة إذا تعرضت السيارة لحادث من أي نوع.
- تحذير:** يجب توصيل المعزز بالمركبة حتى عندما لا يكون الطفل في السيارة. لا تترك الطفل دون رقابة.
- تحذير:** لا تستخدم المعزز بدون غطاء.
- تحذير:** عندما لا ياتي المعزز بغطاء من القماش ، تجنب تعريضه للشمس ، وإلا فإنه يمكن أن يسبب حرائقاً لجلد الطفل.
- تحذير:** لا تستبدل الغطاء المعزز بغطاء غير موصى به من قبل الشركة المصنعة. الغطاء له جزء لا يتجزأ من وظيفة التعزيز.
- تحذير:** لا تفرط في تحمل المعزز بما يتجاوز توصيات الشركة المصنعة.
- تحذير:** لا تحاول إضافة أو تغيير هيكل المعزز ، فهذا سيؤثر على سلامة المعزز ووظائفه القصوى.
- تحذير:** يضمن المعزز أقصى حماية فقط إذا اتبع مستخدمه التعليمات.
- تحذير:** الاستخدام غير السليم للداعم يزيد من مخاطر الإصابة الخطيرة في حالة الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.
- تحذير:** وفقاً لإحصائيات الحوادث ، يكون الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة أكثر أماناً من المقاعد الأمامية.
- تحذير:** قد يؤدي عدم ضبط أبعاد جسم طفلك على المقعد المعزز إلى إصابة خطيرة في حالة وقوع حادث.
- تحذير:** لا تنقل المعزز لأشخاص آخرين قبل مراجعة تعليمات الاستخدام.

الإلمام بالداعم:



كيف تستعمل:



التثبيت السليم




التثبيت غير السليم

موقع تركيب الداعم في السيارة -


يجب تثبيت الداعم على مقعد بنظام تثبيت ثلاثي النقاط ، وفقاً للمعيار الأوروبي .(ECE-R16)

هام: يجب تثبيت المعزز باستخدام أحزمة الأمان المحيطية والقطريه.



تحذير: لا تقم بتركيب معزز في المقعد الأمامي للسيارة عندما تكون هناك وسادة هوائية نشطة.

2



المقعد مناسب للتركيب فقط في حالة إزالة الوسادة الهوائية الأمامية. ?1


المقعد مناسب للتركيب فقط إذا كانت أحزمة المقاعد تشتمل على حزام محيطي وقطري. ?2

تركيب معزز في المركبة:


للاستخدام في المجموعات 2 + 3 - من سن 4-12 أو نحو ذلك. (15-36 كجم)

ضع المعزز بقوة على مقعد السيارة.

1



2



3




بعد أن يجلس الطفل على المقعد المعزز ، يجب سحب حزام الأمان في السيارة ، وتحريكه أسفل مسند الذراع بشكل مشابه للصورة. أدخل الألسنة في إبزيم الأمان حتى تسمع صوت طقطقة.

لاحظ أن هدف حزام الأمان هو في ذروة ذقن الطفل.


تأكد من أن مشبك الحزام ليس ملامساً لأذية وضع الحزام. (انظر الصورة 3)

حزام المقطعد:


سليم



مرتفع جداً



منخفض جداً




لاحظ أن هدف حزام الأمان هو في ذروة ذقن الطفل.


اضبط مسند الرأس لأعلى أو
لأسفل حسب ارتفاع الطفل.

التنظيف والصيانة:

1




2




يمكن سحب مسند الظهر للخلف ثم تحريره من الداعم.
هام: الغطاء يحافظ على سلامة الطفل. لا تستخدم الكرسي بدون الغطاء. لا تعرض طفلك للخطر باستخدام قطع غيار للغلاف الأصلي. هذا يمكن أن
ينعطف الكرسي من حمل طفلك بشكل صحيح.

تعليمات التنظيف:

يمكن إزالة الغطاء وغسله في غسالة حتى 30 درجة أو عن طريق التنظيف الجاف.




لا تجف في مجفف
ملابس




אין לגַּהַז.



التنظيف الجاف. كل
حقا ما عدا



لا تستعمل مبيض



آلية غسل الباردة

Trichloroethylene

