



מובייל לתינוק CC9502

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Happy Baby Product Factory (Cici Love), סין.

שם דגם יצרן: CC9502

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** המובייל מתאים לשימוש מגיל לידה ועד שהילד מתחיל להרים את עצמו על ידיו ועל ברכיו.
- אזהרה:** המשחקים אשר מחוברים למובייל הם לצורך הסתכלות בלבד. אין להשאיר את המשחקים להישג ידם של הילדים. ע"מ למנוע פגיעה עקב הסתבכות יש להסיר את המשחקים התלויים ברגע שהילד מתחיל להתרומם על ברכיו וידיו.
- אזהרה:** יש להשתמש ב-2 סוללות מסוג AA אלקליין 1.5 וולט (לא כלולות).
- אזהרה:** הכנסת והחלפת הסוללות תתבצע ע"י מבוגר בלבד.
- אזהרה:** אין לשחק עם המוצר באזורים רטובים.
- אזהרה:** יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.
- אזהרה:** הרכבת והתקנת המוצר תעשה על ידי מבוגר בלבד.
- אזהרה:** שימוש במוצר חייב להיעשות עם השגחת מבוגר.
- אזהרה:** אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.
- אזהרה:** יש לבדוק את שלמות המוצר על בסיס קבוע, במידה ומתגלה פגם יש להפסיק את השימוש בו על מנת למנוע פגיעה.
- אזהרה:** אין להשתמש במובייל בעריסות שצדדיהן גמישות או לולים.
- אזהרה:** אין להשתמש בסרטים או חוטים לקשירה שאינם שייכים למובייל. יש להשתמש רק בפריטים הקיימים במובייל.
- אזהרה:** יש לבדוק בצורה קבועה ותקופתית את ההתקנה של המובייל למיטה ולוודא שהוא מותקן בצורה בטוחה למיטה.


חלקי המובייל




מברג 1x




סוגר 1x



סוללה 1.5V AA 2x





פעמון 1x



עמוד ראשי 1x




רעשנים 4x



זרועות 2x

הרכבה - צעד 1


חבר בהצלב את 2 הזרועות. נעל את הזרועות במרכז בעזרת הסוגר.




הכנס את הסוגר עד השמע "קליק" הנעילה.

הרכבה - צעד 2


השתמש במברג המצורף ופתח את מכסה הסוללה (נמצא בגב הפעמון).
הכנס את הסוללות כפי שמתואר באיור.



התקן את 2 חלקי העמוד הראשי. תלה על קצה העמוד הראשי את הפעמון ועל הפעמון תלה את הזרועות.




התקן את הרעשנים. הרעשנים נתלים בעזרת הסוגר על שרוך דיג. הלב חופף, משוך את חבל הפעמון עד שאתה שומע צליל "לחץ".



הרכבה - צעד 3

סובב לפתיחה את הנגל בתחתית התושבת הראשית, הדק בחוזקה על העריסה עד שהמובייל יהיה תפוס היטב.



אופן ההפעלה של המובייל

מצב מצחיק: לחץ על הלחצן זה כדי להשמיע קולות מצחיקים.

מצב טבע: לחץ על לחצן זה כדי להשמיע מוזיקת טבע.


עוצמת קול +: ניתן להגביר את עוצמת השמע.

מתג הפעלה: כיבוי/הדלקה.

עוצמת קול -: ניתן להנמיך את עוצמת השמע.

מצב הרגעה: לחץ על לחצן זה כדי להשמיע מוזיקה מרגיעה.

מצב פסנתר: לחץ על לחצן זה כדי להשמיע נגינת פסנתר.



CCI  **CI** *love*®

