



# עגלת בובה - My Doll™ Basic+

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Foshan Melobo Toys Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: 9304M שם דגם יבואן: My Doll Basic+

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

## משחק זה מיועד לילדים מעל גיל 3 שנים

**אזהרה:** סכנת חנק! אסור לילדים מתחת לגיל 3 שנים, מכיל חלקים קטנים.


**אזהרה:** משחק זה מיועד לנשיאת בובת משחק. אסור להשתמש בעגלה לנשיאת תינוקות או ילדים קטנים או חיות מחמד.

**אזהרה:** אסור להעמיס על שלד העגלה יותר מקילו אחד בלבד.


**אזהרה:** למניעת חנק, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את כל חלקי הפלסטיק ושקיות האריזה.

**אזהרה:** הרכבה, פתיחה, סגירה וכיוון העגלה יתבצע ע"י מבוגר בלבד. כדי למנוע סגירת אצבעות של הילדים במסגרת העגלה.


## הרכבת העגלה



יש להחליק מטה את המנעול הראשון (פלסטיק) עד שיגיע לחלקו העליון של הצינור הקדמי בשני צידי העגלה. יש לוודא נעילת המנעול בטחון השני (מתכת) (איור 2).



פתח את העגלה (איור 1).



לקיפול העגלה יש למשוך מעלה את המנעול הראשון (פלסטיק) עד שיפרד מחלקו העליון של הצינור הקדמי בשני צידי העגלה. יש לשחרר את המנעול הבטחון השני (מתכת). כעת ניתן לקפל את העגלה (איור 4).



הרכב את הגלגלים המצורפים על גבי הצינור (איור 3).

