




# טיולון לתינוק - Astra X

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י **דורון**

היצרן: Zhongshan Xingshang Baby Product Co., Ltd, סין.

ספק: Zhongshan Playkids Baby Products Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: X6 שם דגם יבואן: טיולון לתינוק - Astra X

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל 6 חודשים עד 36 חודשים או עד  
למשקל 15 ק"ג.

**אזהרה:** יחידת הישיבה אינה מתאימה לשימוש לילד שגילו פחות  
מ- 6 חודשים.

**אזהרה:** אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

**אזהרה:** אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

**אזהרה:** יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

**אזהרה:** יש לחגור את הילד בכל עת.

**אזהרה:** יש להשתמש בחגורת המותניים יחד עם חגורת המפשעה.

**אזהרה:** יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

**אזהרה:** בעת פתיחת/ קיפול העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים

אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

**אזהרה:** על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות

הניילון מהישג ידם של ילדכם.

**אזהרה:** מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

**אזהרה:** אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה, לעמוד בתוכה,

לטפס עליה או להיכנס לסל האחסון.

**אזהרה:** השימוש והתקנת העגלה יעשה רק ע"י מבוגר, שיודע

לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

**אזהרה:** אין להרים את העגלה כאשר הילד בתוכה.

**אזהרה:** וודא כי רצועות הבטיחות מותאמות לגופו של ילדך.

**אזהרה:** רצועות לא מתוחות עלולות ליצור לולאות שיגרמו לחנק או פציעה בילדך, וכמו כן גם אי נוחות על גופו.

**אזהרה:** אין לכוון את משענת הגב כאשר הילד בעגלה.

**אזהרה:** יש להשתמש תמיד גם בפגוש וגם ברצועות הבטיחות! אין להשתמש אך ורק בפגוש.

**אזהרה:** יש לוודא שמעצור העגלה מופעל תמיד בהושבה, בהוצאה והכנסה של הילד לעגלה.

**אזהרה:** אין לתלות תיקים, שקיות או כל חפץ אחר על ידית העגלה/צידי העגלה מחשש לפגיעה ביציבותה.

**אזהרה:** אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או ברידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

**אזהרה:** לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

**אזהרה:** יש לשים לב במדרכות או בירידות להשתמש בזהירות ולא לאבד שליטה על העגלה.

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. במידה והעגלה אינה תקינה אין להשתמש בה.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

**אזהרה:** בדוק את העגלה וחלקיה באופן קבוע, אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

**אזהרה:** למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים עם חוטים.

**אזהרה:** חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.

**אזהרה:** יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.

**אזהרה:** אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

**אזהרה:** יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.


**אזהרה:** אין להרים את העגלה ממוט הפגוש.

**אזהרה:** יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או מומלצים על ידי היצרן או המשווק.


**אזהרה:** וודא לפני השימוש שהתקני החיבור של המרכבים מחוברים כיאות.

**אזהרה:** אין להעמיס יותר מ-1 ק"ג בסל האחסון.

הכירו את העגלה:




## חלקי העגלה:





1. גוף העגלה | 2. גגון | 3. גלגלים קדמיים | 4. גלגלים אחוריים

## פתיחת העגלה:

תחילה יש להוציא את מסגרת העגלה מהאריזה ולהניח בצד את הגלגלים. החזק את ידיה האחיזה ומשוך כלפי מעלה. יש לפתוח את המסגרת עד שכל החלקים יקבעו במקומם, שהעגלה תנעל במקומה ועד הישמע "קליק" הנעילה.



החזק את הידית, דחוף את הכפתור מטה, מבלי לשחרר את האצבעות לחץ על כפתור ההתאמה בעזרת האגודל ואז ניתן למשוך החוצה את הידית.




## התקנת הגלגלים:

### גלגלים קדמיים:


#### הסרה:

לחץ על כפתור ההסרה של הגלגל ואז חלץ את הגלגל.



#### התקנה:


הכנס את הגלגל הקדמי למקומו, דחוף עד הישמע "קליק" הנעילה שמציין שהגלגל מאובטח במקומו.



## גלגלים אחוריים:


### התקנה:

הכנס את הגלגל  
האחורי לתוך  
החריץ הייעודי.






### הסרה:

משוך את  
הכפתור כלפי  
מטה ושלוף את  
הגלגל האחורי.





## גגון:





**להתקנה** הכנס את הגגון לשקעים המתאימים בצידי משענת הגב (בכיוון החץ) עד הישמע "קליק" הנעילה.

סגור את הרוכסן על מנת להשלים את ההתקנה.





**להסרה** פתח את רוכסן הגגון. לחץ על הכפתור בתחתית הגגון ומשוך אותו החוצה.




החזק את הגגון ודחוף כלפי מעלה ומטה על מנת לפתוח ולסגור אותו.

## ידית אחיזה:




ידית אחיזה בעלת 3 מצבי גובה.  
החזק את הידית, דחוף את כפתור התחתון (2) תוך כדי לחיצה עם האגודל על כפתור כיוון גובה ידית האחיזה (1) והרם/הורד את הידית לגובה הרצוי.


## משענת גב:



מצב חצי-שכיבה




מצב ישיבה




יש ללחוץ בו זמנית על שני כפתורי הכיוון משני צידי משענת הגב ולהתאים את משענת הגב למנח הרצוי.

## פגוש:



### להסרה:

לחץ בו זמנית על הכפתורים בשני צידי הפגוש, הרם והסר את הפגוש.




### להתקנה:

הכנס את הפגוש לחלק הקבוע בקדמת העגלה, לפי כיוון החץ, עד הישמע "קליק" הנעילה.




## בלם אחורי:

לחץ על דוושת הבלם והגלגלים האחוריים יעצרו. הרם בעזרת הרגל את דוושת הבלם כלפי מעלה כדי לשחרר את הבלם. **לתשומת ליבך:** יש להפעיל את הלחצן רק בעת עצירת העגלה.




מצב נעול




מצב פתוח


## מערכת רצועות הבטיחות:




הכנס את רצועת המותניים לאבזם המפשעה, עד הישמע "קליק" הנעילה.



הכנס את 2 הלשוניות של רצועת המותניים משני צידיו של וו רצועות הכתפיים.



**להרחבה/ הידוק רצועות:** משוך את הרצועה עם כיוון החץ כדי להאריך. משוך לכיוון הנגדי כדי לקצר את הרצועה.




לחץ על הכפתור האדום באבזם ושחרר את רצועות הבטיחות.

**אזהרה:** תמיד הדק את חגורת הבטיחות בזמן השימוש כדי לשמור על בטיחות תינוקך.  
**אזהרה:** יש לוודא שהרצועות הדוקות ומונחות היטב על הגוף ואינן מסובבות.


## התאמה והסרת רצועות הבטיחות:

### מערכת רצועות בטיחות בעלת 2 מצבי גובה.




#### הסרת הרצועות:


משוך את רצועות הכתפיים כלפי חוץ מהחריצים במשענת הגב ובריפוד במושב.



להסרה/ התאמת הרצועות יש לתפוס את קצה הרצועה ולמשוך את הרצועה דרך החריץ. יש לחזור על אתה פעולה עבור הצד השני.



יש לשים לב שגובה שתי הרצועות זהה.




#### החזרה / התאמת גובה הרצועות:




השחל אותם דרך החריצים המתאימים בריפוד המושב ודרך השלדה במשענת הגב, התאם את אורך הרצועות בהתאם.

## קיפול העגלה:


תחילה יש לקפל את הגנון.



לחץ על כפתור הכיוון משיני צידי משענת הגב  
ודחוף אותה קדימה.



החזק את ידידת האחיזה, דחוף את כפתור הנעילה התחתון (2) תוך כדי לחיצה על כפתור  
כיוון ידידת האחיזה (1) בחלק העליון עם האגודל ודחוף את מסגרת העגלה כלפי מטה.



### נקיון ותחזוקה:

- תקופתית יש לבדוק את מצב החלקים הנעים של העגלה ולטפל בהם לפי הצורך
- לא ניתן להסיר את הריפוד
- ניתן לנקות את חלקי הריפוד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין ולייבש באופן טבעי
- אין להשתמש במלבין
- ניתן לנקות את חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. תקופתית יש לבדוק את הגלגלים ולשמן את הצירים בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק
- יש לבדוק שכל חלקי העגלה שלמים כולל הבלמים, אינם שבורים או חסרים יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה
- במידה והגגון נרטב, יש לוודא שהתייבש היטב לפני הקיפול

