


baby jogger®

עגלת תאומים City Tour™ 2 Double

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Baby Jogger Co. USA ארץ ייצור: סין

שם דגם יצרן: City Tour™ 2 Double

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל: 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

עגלה זו נועדה לשני ילדים מגיל לידה ועד למשקל של 15 ק"ג לכל ילד.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: העגלה מיועדת לשני ילדים בלבד.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

אזהרה: השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלה תמיד כשהעגלה עוצרת.

אזהרה: יש להשתמש ברצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של

משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-5 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: כל משקל נוסף שמונח על ידיית העגלה או על סל האחסון משפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכב הישיבה מחוברים כראוי.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים עם חוטים.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.

אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.






אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: יש לנקוט ערנות מלאה במדרכות, שבילים ומעברי חצייה. לעולם אין להניח כי נהגי המכוניות רואים אתכם.

אזהרה: יש למנוע מהילד לעמוד בעגלה.

אזהרה: עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או מיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו בסל שכיבה מתאים, בעריסה או במיטה.

היכרות עם העגלה:




- 11. גלגל קדמי
- 12. לחצן שחרור הקיפול
- 13. לחצן קיפול
- 14. בלם חניה
- 15. לחצן שחרור גלגל אחורי
- 16. לחצן שחרור גלגל קדמי
- 17. ידית נעילה אוטומטית

- 6. גלגל אחורי
- 7. סל אחסון
- 8. מנח רגליים
- 9. תומך מנח הרגליים
- 10. נעילה / שחרור
- גלגל מסתובב


- 1. ידית אחיזה
- 2. גגון
- 3. תוספת הרחבת הגגון
- 4. כריות כיסוי רצועות
- הכתפיים והאבזם
- 5. אבזם חגירה

פתיחה והרכבת העגלה:


תחילה יש להוציא את מסגרת העגלה מהאריזה ולהניח בצד את הגלגלים. יש לשחרר את ידיית הנעילה של העגלה.




יש למשוך את מנח הרגליים והמושב ולהרחיק מכיוון החלק התחתון של מסגרת העגלה. לאחר מכן הרם את ידית האחיזה מכיוון מושב העגלה.



יש לפתוח עד שכל החלקים יקבעו במקומם, ועד הישמע קליק הנעילה.



יש להניח את מסגרת העגלה על הרצפה במצב זקוף.




אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא שכל החלקים מהודקים ומאובטחים.

גלגלים קדמיים:


הרכבת הגלגלים הקדמיים.
הצמד והכנס את הגלגל הקדמי אל תוך החרוץ המיועד עד השמיע קליק הנעילה.


יש לחזור על הפעולה עבור הגלגל הקדמי השני, יש למשוך בעדינות ולוודא ששני הגלגלים מהודקים במקומם.




הסרת הגלגלים הקדמיים.

לחץ על כפתור שחרור הגלגל הקדמי ובו זמנית משוך בעדינות את הגלגל כלפי חוץ.





על מנת לבטל את נעילת הגלגלים ולאפשר להם להסתובב, יש ללחוץ על לחצן הנעילה כלפי מטה.



גלגלים קדמיים מסתובבים.

לנעילת הגלגלים הקדמיים וקיבועם במקום, יש להרים את לחצן נעילת הגלגל כלפי מעלה.


אזהרה: יש לוודא כי הגלגלים הקדמיים נעולים בעת הושבה והוצאת הילד מהעגלה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בעת ריצה או החלקה על אף אפשרות נעילת הגלגלים המסתובבים.

גלגלים אחוריים:


הרכבת הגלגלים האחוריים.

הצמד וחבר את הגלגל האחורי עם הפין אל החור המיועד במסגרת העגלה, עד השמע קליק הנעילה. יש לחזור על אותה פעולה עבור הגלגל האחורי השני. יש לוודא ששני הגלגלים מאובטחים על ידי משיכתם בעדינות.




הסרת הגלגלים האחוריים.


לחץ על כפתור שחרור הגלגל האחורי, ובו זמנית משוך את הגלגל כלפי חוץ.



לשחרור בלם אחורי -
יש להרים את הדוושה כלפי מעלה.




לנעילת בלם אחורי -
יש ללחוץ על הדוושה כלפי מטה.




אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה, ובעת הושבה והוצאת הילד מהעגלה.

גגון:



הרחבת הגגון - ההרחבה נמצאת מתחת לגגון, יש למשוך אותה החוצה עד הסוף.
לקיפול ההרחבה - יש לדחוף אותה מתחת לגגון.




לפתיחה - יש למשוך את הגגון קדימה.
לסגירה - יש לדחוף אחורה.


התאמת רצועות הכתפיים:

אזהרה: יש לוודא תמיד כי רצועות הבטיחות מתוחות ומהודקות כדי להימנע מנפילה ופציעה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות כתפיים ומותנים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.






הכנס מחדש את מעצור הרצועה לחריץ המתאים לגובה כתפיו של ילדך.
העבר אותו חזרה דרך ריפוד ושלדת המושב. יש למשוך את הרצועה ולוודא כי המעצור פועל והרצועה מאובטחת.
יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.



התאמת גובה רצועות הבטיחות.
יש לשחרר את רצועות ההידוק בחלקו האחורי של המושב, לפתוח את הכיס, לאתר את מעצור הרצועה מפלסטיק. סובב את המעצור והעבר אותו דרך שלדת המושב והריפוד.

התאמת אורך רצועות הבטיחות.


החלק את כיסוי הרצועה כלפי מעלה כדי לחשוף את מתאם הפלסטיק של הרצועה.



הרחבה או הידוק הרצועה.


החזק את מתאם הפלסטיק ומשוך ברצועה על מנת להרחיב או להדק אותה.

שימוש ברצועות הבטיחות:




שחרור הרצועות.

יש ללחוץ על הכפתור במרכז אבזם המפשעה ולשחרר את הרצועות.



הכנס את לשוניות רצועות הכתפיים והמותניים המחוברות אל שני צידי אבזם המפשעה.



סגירת רצועות הבטיחות.


הכנס את שתי הלשוניות של רצועות המותניים אל תוך האבזמים ברצועות הכתפיים.

כיוון משענת הגב:


אזהרה: יש לוודא כי בעת כיוון מושב העגלה, ראשו, ידיו ורגליו של ילדך לא נוגעים בחלקים הנעים ומסגרת העגלה.

מצבי משענת הגב.




יש ללחוץ על התופסן בחלקה האחורי של משענת הגב ולהחליק אותו כלפי מטה למנח הצוי.



יש למשוך את משענת הגב כלפי מטה בשני הצדדים כדי להתאים את המנח והמשענת לתופסן. כדי להעלות את המשענת יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.



כיוון מנח הרגליים:




מצבי משענת הרגליים.


הרם את מנח הרגליים בעזרת הידית בתחתית המנח וייצב אותו למעלה. כדי להנמיך את תומך הרגליים, משוך את ידית השחרור בחלק התחתון ודחוף את המנח למטה.


הסרת סל האחסון:

יש לפתוח את חיבורי הסל בחלק האחורי של מסגרת העגלה.




בתחתית שלד העגלה, יש להתיר את ארבע חיבורי הסל.







יש לפתוח את שני הכפתורים בסל ליד מרכז העגלה האחורי.



יש לפתוח את ווי התליה בחלק הצידי של מנח הרגליים ע"מ להסיר את הסל ממסגרת העגלה.




יש לפתוח את ארבע האבזמים מתחת חזית הטיולון.




לאחר מכן יש לשחרר את הכפתור במרכז תחתית העגלה על מנת להסיר את סל האחסון.

קיפול העגלה:


לתשומת ליבך: לפני הקיפול יש לנעול את הגלגלים הקדמיים, יש להוציא את הילד מהעגלה ולוודא כי סל האחסון ריק.




החלק את לחצן שחרור הקיפול והחזק אותו, לחץ על כפתור הקיפול בידית האחידה וקפל את מסגרת העגלה קדימה.



קפל את מסגרת העגלה העליונה כלפי מטה למסגרת העגלה התחתונה.





אחוז בו זמנית בשתי רצועות הקיפול שממוקמות במרכז המושב ומשוך כלפי מעלה, כעת העגלה נתקפת.



יש לוודא שידית הנעילה סגורה במקומה.



הסרת ריפוד מנח הרגליים:

הרם את מנח הרגליים בקדמת העגלה
ע"מ לשחרר את שני התיקנים
שנמצאים מתחת לתומך מנח הרגליים.
משוך והסר את ריפוד מנח הרגליים
מהמוטות.




הסרת הריפוד:


פתח את רצועות הקשירה בתחתיות המושב ומשוך אותן דרך טבעות
החיבור.





פתח את רצועת
ההידוק מתחת למנח
הרגליים.



פתח את שני ההידוקים מתחת כל מושב.



בחלק העליון של המושב משוך והסר את הריפוד
מהחריצים במסגרת העגלה.



שחרר את שש רצועות
החיזוק בגב כל מושב -
סה"כ 12 רצועות חיזוק.

אזהרה: וודא כי כל החיבורים סגורים כראוי כאשר מתבצע חיבור מחדש של בד המושב.

ניקיון ותחזוקה:

דגשים לגבי העגלה:

- כדי לשמור על תקינות העגלה לאורך זמן יש לבדוק אותה מעת לעת.
- תקופתית יש לבדוק את העגלה ולוודא שמסגרת העגלה והחלקים המתקפלים במצב טוב, שאין צליל חריקה או מתח וקושי בקיפול, אחרת יש לתקן.
- תקופתית, יש לנקות את העגלה עם מטלית לחה ולייבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חלודה. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- אין לאחסן את העגלה בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי של הריפוד והצמיגים.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגגון.
- יש לאחסן את העגלה במקום בטוח ללא גישה לילדים.
- אין להניח חפצים כבדים על גבי העגלה.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגנון קיפול המושב או הבלמים.
- אין לאחסן את העגלה ליד מקור ישיר של חום ואש.

דגשים לגבי ריפוד העגלה:

- ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד. יש לוודא כי מסירים את הלוח הקשיח במשענת הגב ומסגרת המתכת לפני הכביסה.
- ניתן לכבס במכונת כביסה את חלקי המושב בלבד, במים קרים ובתוכנית עדינה ללא סחיטה, אין ליבש במיבש כביסה.
- אין לכבס את ריפוד הגגון במכונת כביסה.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לגהץ ואין לתת לניקוי יבש.
- במידה וצריך להחליף את הריפוד יש לפנות ליבואן או המפיץ בלבד.

דגשים לגבי פלסטיק / חלקי מתכת:

- יש לנגב בעזרת סבון עדין ומים חמים.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגנון קיפול המושב או הבלמים.

דגשים לגבי טיפול בגלגלים:

- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך.
- ניתן לנקות את הגלגלים באמצעות מטלית לחה, ולייבשם לחלוטין בעזרת מגבה רכה או בד.

