




עגלת 2 Miinimo

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Miinimo 2

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טלפון: 04-9966333 | מילוי: 511345241 | ח.ג.

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלת מיעוד ליד מגיל לידה עד למשקל 15 ק"ג.

אזהרה: לילדי מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם העגלת.

אזהרה: השימוש בעגלת יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלת.

אזהרה: למינעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול של העגלת.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלת תמיד כשהעגלת עצרת.

אזהרה: יש להשתמש ברכזות המותניים בשילוב עם רכזות המפשעה.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שככל התקני הנעילה במצב נועל.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: כל מטען המחבר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

ازהרה: אין להשאיר את העגלת על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלתיים בשימוש.

ازהרה: כאשר העגלת לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדיים.

ازהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכתה והפלסטיק לא חמימים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

ازהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

ازהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

ازהרה: כל משקל נוסף שמנוח על ידיות העגלת או על סל האחסון משפיע על יציבות העגלת.

ازהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפץ.

ازהרה: אין להשתמש בעגלת אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכיב היישיבה מחוברים כיאות.

ازהרה: למנייעת סכנת חנק אין לתת לידך חלקים או משחקים עם חוטים.

ازהרה: חל איסור להעלות את העגלת במדרגות או במדרגות נעוות.

ازהרה: יש להימנע מנגע עם מיים. המלחות עלולה לגרום לחולודה.

ازהרה: אין להשתמש בעגלת בחוף הים.

ازהרה: יש להיות ערננים לנבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלת כגון: תנורי חיים חשמליים, תנורי גז וכו'.

חלקן העגלת:


יש לוודא כי כל החלקים נמצאים לפני תחילת ההרכבה. במידה וחסר חלק, יש לפנות לשירות לקוחות של Chicco. אין צורך בכלים נוספים כדי להרכיב את העגלת.

- כיסוי בד
- כיסוי רצועות כתפיים
- רצועת מפשעה
- כיסוי גשם
- תיק אחסון (בחולק מהדגמים)
- מסגרת עגלת
- 2 גלגלים קדמיים
- 2 גלגלים אחוריים
- גגון
- סל אחסון


פתיחת והרכבת העגלת:

אחדה: בעת פתיחת העגלת יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלת.


אחדה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלת.



וודא כי החלק הקדמי נעול והידית מחוברת ומתחזקה.



הזז את הידית והרמ אותה עד שמסגרת העגלת פתוחה לגמיה.




על מנת לפתוח את העגלת יש לשחרר את הידית הנעולה מצד העגלת.

אחדה: לפני השימוש יש לוודא שהעגלת נעולה במצב פתוח, שהתקני הנעילה מותקנים בבטחה ונעולים במנגנון הנעילה האחורי של העגלת.

התאמת הגלגלים הקדמיים:


חבר את הגלגל הקדמי, על ידי הכנסת המוט ברגל הקדמית אל החור המופיע בגלגל, עד היישמע קליק הנעילה.

יש לחזור על הפעולה עבור הגלגל הקדמי השני. יש לוודא שני הגלגלים מאובטחים על ידי משיכתם בחזקה.



התאמת הגלגלים האחוריים:


הכנס את הגלגל האחורי עם הפין אל החור המועד ברגל האחוריית. יש לחזור על אותה פעולה עבור הגלגל האחורי השני.



3

אחריה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

התאמת ושימוש בנגן:




4B

השליל את מפרק הגןון בתופסן המועד לו, יש לוודא שמשוחל עד הסוף.




4A

חבר את הנומה האלסטית לwoo המתאים.




4

על מנת לחבר את גנון העגלה למסגרת העגלה יש להכניס את מוט המתכת לתוך החור הממוקם מתחת לדידית.




5

על מנת להתאים את הגובה הרצוי של הגנון יש לפתחו ולסגור את הגנון על ידי משיכתו קדימה ואחורה.



4D


את החלק האחורי של הגנון אפשר להצמיד לשענת הגב בעדרת סקוטש'ים.



4C

חבר את רצועת הנומי לפון הנמור ביותר הממוקם לצד האחורי של מוט ידית העגלה.

יש אפשרות להרחבת הנגן על ידי פתיחת הרכסן בחלקו הקדמי.
להסרת הנגן יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.




5A

אזהרה: יש לחבר את הנגן לשני צדי העגלת.
אזהרה: הרחק את הנגן מהישג ידם של ילדים כאשר העגלת בשימוש.

שימוש ברצועות הבטיחות:

לעגלת זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חירה, הכוללות שתי רצועות כתפיים, שני גומות כיוון, רצועת מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם.


אזהרה: על מנת להתאים את רצועות הבטיחות לגוף התינוק, מגיל לידה עד 6 חודשים, יש להשתמש ברצועות הכתפיים ורצועת המותניים תוך השחלתם דרך גומות הכוון.



6


אזהרה: אין לעורוך התאמות בעגלת כאשר הילד יושב בה.

לאחר הושבת הילד בעגלת יש לבדוק את רצועות הבטיחות. תחילה יש להכניס את הלשונות לתוך החירץ ברצועת הכתפיים ולאחר מכן להכניס לאבזם רצועת המפשעה. התאם את אורך הרצועות, וודא שהן מונחות היטב ומהוודקות על גוףו של ילך.




6A

על מנת לשחרר את רצועת המותניים יש ללחוץ ולמשוך את שני צידי האבזם. יש להťפּס את שתי קצוות הרצועה ולמשוך לכיוון, על מנת לוודא כי הרצועה נעולה היטב לאחר חגורת הילד.



7A



7

אזהרה: לילדיים מגיל לידה עד 6 חודשים חיב להשתמש באבזםים המצוורפים שעל הרכזות העליונות.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברכזות המותניים בשילוב עם רכזות המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.


אזהרה: במקרה של הוצאה הבד לצורך ניקוי יש להרכיב מחדש בצורה נכונה המתאימה בדיקון לפי החורים המיועדים.

אזהרה: יש לוודא שהרכזות מתחחות ולא מסובבות.


התאמת משענת הגב:

למשענת הגב ארבעה מצבים הייענות.

כדי להרים את
משענת הגב, יש
לאחוד במשענת
הגב ולהרים אותה
לגובה רצוי.



כדי להויר את
משענת הגב יש
להרים את ידית
הכיוון הנמצאת
בגב משענת הגב.



لتשומת ליבך: במידה והילד יושב בעגלת, הדבר עלול להקשות על פועלות אלו.


בלם אחורי:

אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלת במצב עצירה.


אזהרה: אין להשאיר את העגלת בירידה גם כאשר הבלם מופעל.

הבלמים קיימים בשני הנגללים האחוריים בהתאמה, אפשר בו
דמנית לעזרת את שניהם באמצעות דושא אחת.

לנעילה - יש להוחץ כלפי מטה על הדושא
במרכז מוט הנגללים האחוריים.




לשחרור - יש לדחוף את הדושא כלפי מעלה.




גנגלים קדמיים מסתובבים:

על מנת לבטל מצב גנגלים מסתובבים יש להרים את הדושאה.



להעברת מצב הגנגלים מסתובבים לחוץ על הדושאה שמקומת בין הגנגלים הקדמיים.




אזהרה: יש לוודא שני הגלגלים נמצאים תמיד באותו מצב, שניהם יחד מסתובבים או שניהם יחד נעולים.

אזהרה: מצב הגלגלים המסתובבים גורם לעגלה להיות קלה לתמרון, מומלץ לבטל את סיבוב הגלגלים הקדמיים על משטחים שאינם אחידים כדי להבטיח יציבות טוביה יותר.


מנח רגליים:

ניתן לכוון את מנה הרגליים לשני מצבים. כדי להתאים למנה הרצוי יש להזוז בו דמונת על שני הקופורות הצדדיים. כדי להעלות את מנה הרגליים מהמנה הנמוך יש למשוך אותו כלפי מעלה.




סל האחסון:

סל האחסון כבר מותקן. כדי להסירו יש לשחרר את כל שלוש הרצועות הסגורות בתקתקים - שלוש מכל צד, לחוץ את הרצועות המוחבות למסגרת העגלה, ולשלוף את הסל.



כיסוי הגוף:

כדי לחבר את כיסוי הגוף יש לפתח את הגנון עד הסוף. יש לחבר את כיסוי הגוף באמצעות רצועות הצמדן מסביב למסגרת העגלה. יש לחבר משני צדי העגלה. במידה וכיסוי הגוף רטוב יש ליבש אותו לפני הקיפול.




אזהרה: אין להשתמש בכיסוי הגוף במידה והעגלת לא מצויה בוגן.


אזהרה: כאשר כיסוי הגוף מותקן על העגלת, לעולם אל תשאיר אותה חשופה לאור שמש ישיר עם הילד שבתוכה, שכן הטמפרטורה תעלה במידה ניכרת.

הסרת הריפוד:


ניתן להסיר את הריפוד מן העגלת. תחילת שחרר את הוננו (בסדר ההפוך מן ההתקנה). כדי להסיר את חלקי הבד מהעגלת יש לחלץ את דש הריפוד משלושת פיני הפלסטיק הממוקמים מצד האחורי של מסגרת העגלת, בשני הצדדים.




הסר את שתי רצועות המותניים ורצועת המפשעה מהחורים אשר ממוקמים במשענת הגב ובמושב העגלת.




שחרר את החגורה הממוקמת מתחת לכיסא.




שחרר את דש הריפוד מהחוט בתחתית הכסא, בשני הצדדים.




שחרר את הריפוד בצד הפנימי והסר אותו.



cut משורר את ריפוד מנה הרגליים.



הוצא את הריפוד בגין המשענת: יש להחליק את הכפטור כלפי פנים (1) ולמשוך את הבד כלפי מעלה עד להוצאה (2). יש לחזור על הפעולה גם בצד השני.




כדי להלביש את כיסוי המושב חזרה על הענלה, יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

קיפול העגלה:


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילץ או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מחלוקת הנעים של העגלה. לפני קיפול העגלה יש לוודא כי הגנון מוקופל וסל האחסון ריק.


דוחוף את הידית לכיוון המושב עד שהיא נוגעת במוטות של הענלה.




לשגירת העגלה: החלק את הכפטור שמאלה מעל ידית העגלה (a) ובו דמנת לחץ על הכפטור מתחת לידית האחיזה (b).




להשלמת הקיפול יש להחז על העגלה כאשר היא במצב מקופל עד הישמע klik הנעליה.




יש להחז קלות על המוטות עד לקיפול מלא של העגלה.



ניתן בקלות לשאת אותה בעדרת רצועת הנשיה.




העגלה יכולה לעמוד בכוחות עצמה.




גגוש:

העגלת מצויה בפגוש המתקפל במהלך קיפול העגללה.



22



21

לחיבור הפגוש יש להכניס את הפגוש בחירוצים הייעודיים במשענות. יש לבדוק את החיבור היבט על ידי משיכת הפגוש לכיוון.

להסרת הפגוש יש ללחוץ על שני הcptורים בצד הפגוש, יש אפשרות לנתק רק מצד אחד כדי להוציאו או להוציא את הילד.

אחרה: יש לוודא שהילד חגור היבט בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגללה.

אחרה: אין לאחוץ בפגוש כדי להרים את העגלת עם הילד היושב בתוכה.

ניקיון ו אחזהה:

דנים לנבוי העגלת:

הנקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.

תקופתית, יש לנוקות את העגלת עם מטלית לחאה וליבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היוצרות חולודה. אין לשימוש בחומר ניקוי או חומר הלבנה.

תקופתית, יש לבדוק את העגלת ולבודד שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.

▪ נתן לנוקות את חלק המתכת והפלסטיκ באמצעות מטלית לחאה וליבש היבט.

▪ יש לשמר על הנגליים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הנגליים ולשמנם בעת הצורך, יש לנוקות אותם מוחול ומאבק.

▪ חיפוי ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.

есהעגלת אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש וموצץ. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הנגן.

דנים לנבי ריפוד העגלת:

שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי התגית של הטילון.

ניתן לנגב בעדרת מטלית לחאה, מים קרמים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד לכבס אותו אך ורק בכביסה ביד במים קרמים, אין להכניס אותו למכונת כביסה.

יש ליבש באופן טבעי, אין ליבש במים כביסה. אין לשימוש בחומר הלבנה. אין לנגן. אין לחת לניקוי יבש.

